

Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.

**Před použitím si prosím prostudujte tento návod. Výrobce nenesse odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku.**

## Nabíjení a Zapnutí

1. Před prvním použitím hodinky plně nabijte. Používejte vždy jen přiložený originální nabíjecí kabel, který je součástí balení. Vždy nabíjejte max.2 hodiny a během nabíjení s hodinkami nemanipulujte.
2. Nabíjecí kabel připojte do USB portu notebooku (musí být zapnutý v síti) nebo síťového adaptéru pro běžné mobilní telefony (**napětí 5V a 1A**) a magnetické zakončení kabelu na opačné straně přiložte k nabíjecím kontaktům hodinek. Při nabíjení nesmí dojít ke kontaktu magnetického zakončení nabíjecího kabelu s páskem nebo kovovými částmi. Mohlo by dojít ke zkratu nabíječky nebo poškození pásku. Hodinky proto vždy nabíjejte pouze s rozepnutým páskem.
3. Pokud se displej hodinek po nabití sám nerozsvítí, lehce stiskněte boční tlačítko (1) alespoň na 3 vteřiny.

## Jak hodinky spárovat s mobilním telefonem

Pro nastavení hodinek a aktuálního času a data a jejich správné fungování je nutné hodinky spárovat s telefonem přes doporučenou aplikaci FitCloudPro. Hodinky nikdy nepárujte přímo přes bluetooth ve vašem telefonu, ale jen přes aplikaci! Aplikaci si stáhněte pomocí QR kódu v hodinkách nebo ji vyhledejte v Obchodu play/App Store.

1. Při instalaci doporučujeme povolit aplikaci veškerá oprávnění, o která budete požádáni, včetně spuštění aplikace na pozadí.
2. V závislosti na modelu používaného telefonu doporučujeme následně zkontrolovat povolení nastavení i ve správci aplikací telefonu a zejména pak povolení nastavení polohy/pozice.
3. Před párováním zapněte v telefonu bluetooth (zkontrolujte, že je zapnutá viditelnost pro všechna zařízení na neomezenou dobu) a GPS. Hodinky nepárujte v menu bluetooth telefonu!
4. Otevřete aplikaci FitCloudPro. Doporučujeme vytvořit si vlastní účet.
5. Při párování doporučujeme položit hodinky těsně k telefonu.
6. V aplikaci klikněte v dolní liště na ikonu Zařízení a pak na Připojit zařízení.
7. V nabídce naskenovaných přístrojů klikněte na vaše zařízení a Potvrďte požadavek na párování jak v hodinkách tak i v telefonu.
8. Po párování si v aplikaci nastavte požadované funkce hodinek.
9. Pro přesnější výsledky měření doporučujeme v aplikaci vyplnit i osobní profil.

## Nastavení jazyka

V hodinkách klikněte na ikonu Nastavení (Settings) a pak na Jazyky (Languages) a nastavte požadovaný jazyk.

## Ovládání hodinek

### Tlačítko (1)

- dlouhým stiskem hodinky zapnete/vypnete
- krátkým stiskem zapnete display nebo se vrátíte zpět do menu
- pokud je display zapnutý krátkým stiskem tlačítka zobrazíte nabídku funkcí
- opatrně točte kolečkem a přepínejte tak mezi ciferníky nebo listujte funkcemi

Tlačítko tiskněte lehce, aby nedošlo k jeho poškození.

### Dotykový display (2)

- Přejetím prstem po displeji zleva doprava zobrazíte volbu volání a poslední používané funkce.
- Přejetím po displeji zprava doleva zobrazíte Oblíbené funkce a kliknutím na + je můžete přidávat anebo stiskem na vybranou funkci odebírat.
- Přejetím po displeji shora dolů zobrazíte Rychlé nastavení.
- Přejetím po displeji zezdola nahoru zobrazíte stránku se zprávami.
- Přejetím po displeji zezdola nahoru a shora dolů listujete mezi funkcemi.
- Krátkým kliknutím aktivujete vybranou funkci.

## Rozsvícení displeje otočením zápěstí

Povolte a nastavte v telefonu v aplikaci.

## Změna ciferníku

Změnu můžete provést několika způsoby a to jak přímo v hodinkách, tak i s pomocí aplikace.

- a) Točením tlačítkem 1.
- b) Dlouhým stiskem displeje zobrazíte nabídku ciferníků mezi kterými listujete přejetím po displeji zprava doleva. Kliknutím na vybraný ciferník ho nastavíte.
- c) V Nastavení – Změnit ciferník
- d) Další ciferníky můžete přidat přímo z aplikace. Klikněte v aplikaci na Ciferníky a vyberte si z galerie požadovaný ciferník, který se přenese do hodinek. (Načtení všech ciferníků v aplikaci může vzhledem k většímu objemu dat a v závislosti na modelu telefonu trvat i několik minut.)

## Nastavení vlastního ciferníku

**Pro úspěšné nastavení ciferníku je nutné, aby byly hodinky i telefon dostatečně nabitě.**

Klikněte v aplikaci na Ciferníky a pak na kterýkoli ciferník v galerii označený vpravo nahoře čárkou (obvykle ciferníky v první řadě). Zvolte si, zda pořídíte nový snímek nebo si vyberete obrázek z vašeho telefonu. Obrázek upravte ve výřezu. Pro přenos obrázku do hodinek, klikněte na Začít aktualizaci. V případě chybové hlášky při nahrávání, zkontrolujte, zda má obrázek vyhovující velikost a zda jsou telefon i hodinky dostatečně nabitě a akci opakujte.

## Telefonování

1. Zkontrolujte, zda jsou hodinky přes aplikaci spárované s telefonem a zda máte ve svém telefonu zapnuté Bluetooth.
2. V hodinkách klikněte na BT call (Rychlé nastavení) a funkci povolte.
3. V Bluetooth dostupných zařízeních v telefonu klikněte na vaše hodinky (ARMODD PCALL) a nastavte si požadované funkce. (Postup se může lišit v závislosti na modelu telefonu.)
  - Pokud je funkce povolena a hodinky jsou spárované s telefonem můžete volat i přijímat hovory jak na hodinkách, tak i na telefonu.
  - Do hodinek si přes aplikaci můžete uložit až 10 kontaktů.

## Zprávy

Pro příjem zpráv a upozornění musí být hodinky spárované s telefonem a jejich příjem musíte povolit v aplikaci. Aplikaci také musíte povolit přístup ke zprávám a upozorněním v nastavení telefonu (většinou při instalaci aplikace).

## Další funkce

### Tep, Tlak, EKG, SpO2

Po aktivaci vyčkejte na zahájení a ukončení měření.

Hodinky musí být na zápěstí ve správné poloze.

## Sporty

Kliknutím zahájíte měření vybraného sportovního režimu.

Další sporty můžete přidávat z aplikace.

## Přehrávač hudby

Kliknutím vstoupíte do menu přehrávání. Hodinky musí být spárované s telefonem a přehrávač musí být zapnutý v telefonu. Kliknutím přepínáte mezi volbami play/stop, předchozí nebo následující skladba.

- Zvukový výstup z hodinek - povolte Mediální zvuk (Rychlé nastavení).
- Zvukový výstup z telefonu - neaktivujte Mediální zvuk (Rychlé nastavení).

## Počasí

Data v hodinkách se aktualizují podle dat počasí v telefonu.

## Spánek

Měří se (jen v nočních hodinách) automaticky, pokud jsou hodinky na ruce. Data se zobrazí následující den dopoledne v aplikaci i v hodinkách.

## Další funkce

Stopky, Můj QR kód, Čas, Hlasový asistent, Budík, Svítilna, Kalkulačka, Najdi telefon, Trénink dýchání, Časovač, Hry,

Fyziologický cyklus (nastavte v aplikaci), Styl nabídky, Nastavení (Jazyky, Změna ciferníku, Čas rozsvícení obrazovky, Intenzita vibrací, Heslo (z praktických důvodů nedoporučujeme nastavovat) a Obnova továrních nastavení).

**Další možné funkce** je nutné nastavit a povolit v aplikaci a jejich fungování závisí jak na konkrétním modelu a nastavení telefonu, tak i na konkrétní verzi hodinek. Jsou to např. upozornění na příchozí hovory, sms, upozornění ze sociálních sítí, budík, režim Nerušit (DND mode), kontinuální měření tepové frekvence (probíhá automaticky v nastaveném intervalu), fyziologický cyklus, připomínky na dobu bez pohybu, pitný režim, rozsvícení displeje otočením zápěstí, dálková spoušť fotoaparátu a další.

## Důležitá upozornění, doporučení a časté dotazy

1. Pro uchování naměřených hodnot, aktuálního data a času hodinky denně synchronizujte s aplikací v telefonu. Naměřené hodnoty se v hodinkách během noci mohou vynulovat.
2. Tento výrobek není lékařským zařízením a ani on ani aplikace nejsou určeny k diagnostice, léčbě nebo prevenci nemocí a příznaků. Naměřené hodnoty jsou pouze orientační a mohou se lišit od hodnot naměřených na certifikovaných lékařských zařízeních v závislosti na způsobu měření a upevnění hodinek. Senzor na zadní straně hodinek musí přiléhat k ruce a pásek musí být optimálně utažený. Pokud bude pásek uvolněný anebo snímací oblast znečištěná, budou měření nepřesná.

3. Pro nastavení správného data a času je nutné hodinky spárovat s telefonem. Nastavení data a času proběhne automaticky.
4. **Hodinky mají stupeň krytí IP67. Doporučujeme předcházet kontaktu hodinek s vodou pod tlakem, rychle a prudce tekoucí, stříkající a horkou vodou a párou, neboť při používání hodinek může v důsledku opotřebení pouzdra nebo jeho mechanického poškození a mikroskopickým trhlinám v těsnění proniknout voda do hodinek a způsobit poškození.**
5. Nechodí upozornění na příchozí hovory nebo sms – zkontrolujte, zda jsou hodinky spárované s telefonem a zda jsou upozornění povolena v aplikaci i v nastavení telefonu a že v aplikaci není zapnutý režim nerušit. Zkontrolujte, že máte zapnuté Bluetooth v telefonu. Hodinky nepárujte v bluetooth menu telefonu.
6. Hodinky nejdou spárovat s telefonem – možná řešení:
  - zkontrolujte, že hodinky i telefon jsou dostatečně nabité
  - zkontrolujte, že v telefonu je zapnuté bluetooth i GPS a že jste aplikaci v nastavení telefonu povolili určení polohy/pozice
  - hodinky přiložte těsně k telefonu
  - zkontrolujte aktualizaci systému telefonu
  - odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci
  - restartujte telefon a vypněte a znovu zapněte hodinky
  - zkontrolujte, že váš telefon splňuje technické požadavky (Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+)
7. Zelené světlo senzoru bliká – probíhá měření nebo přenos dat.
8. Zelené světlo senzoru bliká i když hodinky nejsou na ruce – nejedná se o vadu.
9. Pro správné fungování doporučujeme hodinky občas restartovat, resetovat a v případě nabídky novější verze v aplikaci aktualizovat firmware. Vždy aktualizujte také aplikaci na nejnovější verzi.
10. **Hodinky nabíjejte vždy max. 2 hodiny (napětí 5V a 1A – nikdy vyšší). Nesprávným nabíjením dochází ke snižování kapacity a životnosti baterie.** Na výdrž baterie má vliv zejména okolní prostředí (např. teplota) a počet zapnutých funkcí. Zapnutí některých funkcí může vést k vybití baterie během několika hodin. Postupem času dochází u baterie k přirozenému snižování její kapacity. Pokud hodinky nepoužíváte, nenechávejte je dlouhodobě vybité a občas je dobijte.
11. Chraňte hodinky před pádem nebo nárazem, nevystavujte je vysokým teplotám ani přímému slunečnímu světlu. Tyto mohou způsobit nesprávné fungování hodinek nebo mohou vést k jejich úplné nefunkčnosti. Hodinky skladujte při pokojové teplotě.
12. Hodinky obsahují zabudovaný akumulátor. Nevhazujte je do ohně ani je nevystavujte extrémním teplotám – hrozí nebezpečí výbuchu.
13. Hodinky ani příslušenství nedemontujte.
14. Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušnin a chemikálií.

15. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Může obsahovat malé součástky, které by mohly vdechnout.
16. Software hodinek i samotná aplikace jsou průběžně inovovány. Z tohoto důvodu si výrobce vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí bez předchozího upozornění.
17. **Nedoporučujeme vystavovat hodinky prudkým změnám tlaků (např. potápění, některé vodní sporty apod.) ani jiným tekutinám než sladké vodě. Nikdy také nemanipulujte s tlačítky, pokud je pouzdro v kontaktu s vodou, mohlo by dojít k průniku vody a poškození hodinek. Po styku s vodou hodinky osušte.**
18. V případě dalších dotazů kontaktujte výrobce.

**Poznámka:** Veškeré obrázky a popisy funkcí se mohou lišit v závislosti na konkrétní verzi produktu a aplikace a mají jen informativní charakter.

### **Bezpečná likvidace výrobku**

Výrobek nikdy nevyhazujte do netříděného odpadu, neboť může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí.

### **Použití elektrozařízení**

Výrobek předejte na příslušné sběrné místo, kde bude zajištěna jeho recyklace nebo ekologická likvidace. O sběrných místech se můžete informovat na příslušných městských a obecních úřadech, popřípadě můžete výrobek odevzdat přímo prodejci.

**Technické požadavky na telefon:** Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+

**Kmitočtové pásmo:** 2402–2480 MHz

**Max. výkon:** 1,06 dBm

### **Prohlášení o shodě**

Tímto SMARTOMAT s.r.o. prohlašuje, že typ zařízení ARMODD Prime je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: [www.armodd.cz](http://www.armodd.cz)

**Technická podpora:** [info@armodd.cz](mailto:info@armodd.cz)

**Výrobce:** SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 02 Liberec, Česká republika